Concox GT06N

Használati útmutató a gyors beállításhoz

1,- SIM kártya beállítása

Fontos!

- **Mobil telefonba helyezve PIN - kódot ne kérjen!**
- Mobil telefonba helyezve a SIM kártyát tesztelje, interneten nyisson meg egy weboldalt!
- A SIM kártyán **elegendő egyenleg legyen (online követéshez, SMS-hez szükséges).**

Fontos!

2,- SIM kártyát ezután helyezze a GT06N trackerbe

- **Az on - off tolókapcsolót tolja át ON - ra**
- **A készülék ekkor a saját akkumulátor működik,**
  - **így most bekötés nélkül is tesztelhető SMS-ben és online a Platformon!**

3,- A trackert csatlakoztassa a járműhöz.

A tolókapcsoló maradjon ON – állásban.

- A járműben olyan helyet keressen, hogy az előlapjával az égbolt felé nézve, fém lap ne akadályozza a műholdak vételében. A tracker nem vízálló.
- Készülék kapcsolási rajzának megfelelően a bekötést szakemberrel végeztesse. Kapcsolási rajz a készülék hátlapján, vagy a részletes leírásban.
- Kontroll lámpák üzenet információjáról a részletes leírásból bővebben is tájékozódhat.

Belépés a fizetős térképes Tracksolid platformra

Web-alapú jelen idejű követés és visszamenőleges lekérdezés.

(pl. visszamenőleges távolság, sebesség, pozíció lekérdezés, stb…)

1,- Számítógépen térképes platform elérhetősége: http://www.tracksolid.com

Belépés:

- Account: **……..**
- Password: **……..**

(a jelszó belépés után megváltoztatható, legyen betű és szám is!)

2,- Mobil telefonra letölthető applikáció: androidos telefonon a Play áruházból, Iphone telefonon az app store alkalmazással. Az alkalmazás neve: TrackSolid (Shenzhen…)



Belépés:

- Ugyan azzal a felhasználónévvel és jelszóval, mint a számítógépen.

A tracker funkcióinak beállítása SMS kommunikációkhoz.

- Ilyenkor a mobiltelefonunkról küldjön SMS parancsot a trackerbe helyezett SIM kártya telefonszámára, a tracker pedig válasz SMS üzenetet küld mobiltelefonjára.
- ügyeljen arra, hogy pontosan a megadott karaktereket írja az SMS-be.
- telefonszámot a nemzetközi szabvány szerint adja meg, folyamatosan írva. Magyarországon a 0036 előhívót használja Pl.: 0036201234567

1,- A Tracker SOS funkciójának beállítása, riasztás a megadott telefonszámra

- Telefonunkról küldött SMS parancs a 0036 nemzetközi előhívóval, saját telefonszámmal, kettős kereszttel a végén:
- **SOS,A,0036**saját telefonszám**#**

Fontos pl. a behallgatás

- például: **SOS,A,0036**201234567**#** három telefonszámot is megadhatja vesszővel elválasztva
- például: **SOS,A,0036**201234567**,0036**301234568**,0036**701234569**#**
- Telefonszám törlés SMS parancs: **SOS,D,***telefonszám***#**

Ezek a parancsok a telefonos applikációból is küldhetők!

- A telefonszámok beírásakor ott elegendő az ország előhívót megadni, és a végére sem kell a kettőskereszt.

  például: **SOS,A,0036**201234567**#** helyett csak: **0036**201234567

2,- A Tracker pozíciójának lekérdezése

- A tracker kék fényének folyamatos világítása jelzi, amikor megtalálta a pozicionáláshoz szükséges műholdakat. Helyzetét ekkor (első üzembe helyezésnél 10-20perc múlva) telefonról küldött SMS paranccsal tudja lekérdezni.
- Telefonról küldött SMS parancs: **URL#**
- A tracker által visszaküldött SMS: egy **Google link** a földrajzi koordinátákkal.

A Tracker rezgésérzékelőjének beállítása (ez a funkció csak a fehér vezeték bekötése után lép működésbe)

Rezgést-mozgatást észlelés riasztást abban az esetben küld a készülék, ha a rendszer a megállást követően aktiválódik. A gyújtás levételét követő 3. percben a készülék védelmi üzemmódba kapcsol. Ennek feltétele, hogy előtte a készülék fehér vezetéke a gyújtás (+) jelet is észlelje. A mozgatást (rezgést) észlelését követően, késleltetési idő elteltével a készülék üzenetet küld, és hívást kezdeményez a beállított értesítési SOS telefonszámra.

Az élesítést/hatástalanítást elvégezheti a következő üzenetek segítségével:

1. **SENALM,OFF#** - hatástalanításhoz (észlelési funkció kikapcsolása)
2. **SENALM,ON#** - élesítéshez (funkció újbóli bekapcsolása)

Tiltás funkció beállítása (relé működtetése)

A Tracker tiltás funkciójának beállítása, a Center telefonszám megadása.

- Ezt megelőzően be kell állítani az SOS telefonszámot!
  A Center telefonszám beállítás SMS szövegét, már csak az SOS telefonszámnak beállított telefonkészülékről fogadja el a Nyomkövető!
- Telefonról küldött SMS parancs a saját telefonszámmal a 0036 nemzetközi előhívóval.
- például.: **CENTER,A,0036**201234567**#** az SOS telefonszámok közül csak egyet adhat meg!

A Center telefonszám törlés parancs: **CENTER,D,***telefonszám***#**

A gépjármű tiltása (relé működtetése) SMS-ben (csak a Center telefonszámról küldhető parancs)!

- A Center telefonszámról küldött SMS parancs a tiltáshoz: **RELAY,1#**
- A Center telefonszámról küldött SMS parancs a feloldáshoz: **RELAY,0#**

Ezek a parancsok a telefonos applikációból is küldhetők a jelszó megadásával

Internet beállítása a fizetős térképes Tracksolid platformra

csak ha szükséges!

*Ennél a tracker készüléknél a gyártó felinstallálta az **APN** és **Server** beállításokat a GPRS internetforgalom biztosításához, a gyári fizetős oldalra, ezért az alábbi beállítás kihagyható**!***

- ***Ha a készülék mégsem ismerné fel automatikusan a SIM kártya szolgáltatójának APN kódját, akkor az APN kód manuális megadása:***

Telefonról küldött SMS parancs:

- *Például: a Telenor hálózatban:**APN,online#***
- *Például: a Telenor hálózatban adatkártyával:**APN,net#***
- *Például: a Vodafone hálózatban:**APN,internet.vodafone.net#***
- *Például: a Vodafone hálózatban* **(feltöltős vitamax):***APN,vitamax.internet.vodafone.net#*
- *Például: a Vodafone havidíjas számlás hálózatban:**APN,telematics.net#***
- *Például: a T-Mobile hálózatban:**APN,internet#***
- *Például: a T-Mobile hálózatban:**APN,wnw#***
- *Például: az Osztrák Yesss-Mobile hálózatban:**APN,***web.yesss.at#**
- *Például: az Észtország EMT City Mobile hálózatban:**APN,internet.emt.ee#***

SERVER adatok megadása (*a gyártó felinstallálta, ezért a Server beállítás kihagyható**!)*

- *Telefonról küldött SMS parancs:* Server,1,gpsdev.tracksolid.com,21100,0#
- *Tracker által visszaküldött SMS:* ***OK***

A Tracker lekérdezése ha ellenőrzés szükséges.

A Tracker internetes APN kód és Szerver beállításainak lekérdezése

- Telefonról küldött SMS parancs: **GPRSSET#**

A tracker visszaküldi SMS-ben a beállított paramétereket

A Tracker részletes leírása az oldalunkról letölthető.

www.holvagyunk.hu